- 19 BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**
- Patentschrift [®] DE 42 03 930 C 2
- (51) Int. Ci.5: G 08 G 1/0965

G 08 G 1/16 B 60 Q 1/46 B 60 Q 1/50



PATENTAMT

- (21) Aktenzeichen:
- P 42 03 930.4-32
- 2 Anmeldetag:
- 11. 2.92
- Offenlegungstag:
- 4. 3.93
- Veröffentlichungstag
- der Patenterteilung:
 - 3. 6.93

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

(73) Patentinhaber:

Liegau, Dietrich, Dr.; Liegau, Elke, 4600 Dortmund.

② Erfinder:

Antrag auf Nichtnennung

5 Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

(4) Funkgesteuertes, mobiles Fernwarngerät für Kraftfahrzeuge bei Nebel, Stau, Unfall und Verkehrsstockung

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Warngerät für Kraftfahrzeuge gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs.

Ein solches Warngerät für Kraftfahrzeuge ist durch 5 die DE 90 04 703 U1 bekannt. Dort weist das Warngerät einen Sender für die Übermittlung von Funksignalen, einen Empfänger für den Empfang dieser Funksignale sowie einen von einem Beschleunigungssensor betätigbaren Schalter für die Aktivierung des Senders auf.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, LKW- und PKW-Fahrern laufende Informationen über das Verkehrsgeschehen zu melden.

Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale im Patentanspruch gelöst.

Das Warngerät ist mit

- einem kombinierten "Empfangs- und Sendeteil", das in zwei von einander getrennten, jeweils mit Schalt- und Steuerungselementen ausgerüsteten, 20 durch Tastendruck zu wählenden "Funktions-Bereichen" über je drei Kanalpaare mit gestaffelten Reichweiten nicht hörbare Funkwellen in Lichtsignale umsetzt und durch die Bereichswahl bei Betrieb selbsttätig für die jeweils einzuschlagende 25 Fahrtrichtung, wie auch für den Gegenverkehr, richtungsgebundene, sich gegenseitig nicht störende "Informationsströme" aufbaut,
- einer funkgesteuerten, außen sichtbaren "Lichtsignalanlage" zur Information mit dem Gerät nicht 30 ausgerüsteter Verkehrsteilnehmer,
- einem mit Leucht- und Schaltelementen ausgestatteten "Informations- und Betriebspult" innerhalb des Kraftwagens, zu Empfang und Weitergabe erhaltener Signale an nachfolgende Fahrzeuge,
- einer manuell, ggfs. bei Auffahrunfall mittels Rüttelkontaktschalters automatisch auszulösenden "Warn- und Notfall-Warnanlage".
- wenigen Handgriffen zwischen Fensterscheibe und oberem Rahmen der Fahrersitztür leicht zu 40 befestigen oder zu entfernen, also mobil, zerlegbar und frei von aufwendigen Leitsystemen konzipiert.

"Empfangs- und Sendegerät" sind, wie erwähnt, wahlweise mittels Umschaltung in zwei Funktionsbereichen 45 zu betreiben, und zwar in CB - Funkausrüstung mit Quarz - bestückten Kanälen. Ihre Reichweite ist gestaffelt und begrenzt, mit folgender Bedeutung:

Kanal 1 - "Fern-Informationsfrequenz" ca. 1000 m 50 Fahrtrichtung zu betreiben ist. (4) Reichweite, herabgesetzte Geschwindigkeit wg. Gefährdung durch aulkommende Verkehrsdichte, Nässe, Glätter, stop und go. "weißes Standlicht" mit durchscheinendem Verkehrszeichen "Gefahrstelle" an Signalanlage u. "weiße LED" am "Informations- 55 und Betriebspult".

Kanal 2 - "Nah-Informationsfrequenz" ca. 600 m Reichweite, stark gedrosselte Geschwindigkeit wg. erheblich beeinträchtigter Sicht durch Nebel, Pannen- oder Unfallfahrzeuge. Empfehlung: - "Nicht 60 überholen!" - "weißes Blinklicht" mit Verkehrszeichen "Gefahrstelle" an Signalanlage und "gelbe LED" am "Informations- und Betriebspult". Kanal 3 - "Warn-" und "Notfall-Warn-Frequenz" ca. 1200 m Reichweite, "rotes Blinklicht" an Signal- 65 anlage und "Informations- und Betriebspult", Kanal 1 und 2 ausgeschaltet. Der Kanal 3 ist vom Empfän-

ger zum Sender durchgeschaltet, der Notruf wird

automatisch weitergegeben, solange er nicht durch Fingerdruck auf die Notruftaste unterbrochen

Oberschneiden sich bei Annäherung des eigenen Fahrzeugs an eine kritische Verkehrssituation die Informationsfrequenzen der Kanäle 1 und 2, so schaltet ein Relais sofort auf die Nahfrequenz, nämlich die höhere 'Gefahrstufe", um.

Die von der Anlage empfangenen und mit Lichtzeichen weitergegebenen Verkehrsinformationen sind keine Anweisungen, sondern nur Mitteilungen, die alle Verkehrsteilnehmer zu verkehrsgerechtem Verhalten und zu Vorsicht bei der Führung ihrer Fahrzeuge veranlas-15 sen sollen, um eigene und fremde Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

Deshalb fährt jeder Verkehrsteilnehmer eigenverantwortlich. Er muß nicht halten, er darf überholen, wenn er dies nach der für ihn gegebenen Verkehrssituation für vertretbar hält.

Die Hinweis- und Warnzeichen erlöschen, wenn der voraussahrende Verkehr wieder slüssig wird, die Störstelle passiert worden ist und das eigene Fahrzeug sich zunehmend vom Ort des Geschehens entfernt.

Sender und Empfänger sind in Ruhe und Bereitschaft, die Wahltaste "NO" oder "SW" zeigt dies an.

Bewegt sich ein Fahrzeug von Süd nach Nord mit Abfahrt nach Osten, so drückt der Fahrer die Taste "N O" für den Funktionsbereich 1. Auf der Rückfahrt nach Süden wählt er mit Taste "S W" den Funktionsbereich 2, er befindet sich jetzt im Gegenverkehr.

Bei einer Fahrt von West nach Ost, wählt er ebenfalls den Funktionsbereich 1 mit Taste "NO". Der Gegenverkehr auf der gegenüber liegenden Fahrbahn ist emp-35 fangs- und funkbereich im Funktionsbereich 2 eingeschaltet mit der Taste "S W", weil er sich in Richtung Westen bewegt.

Der in Bereitschaft geschaltete Funktionsbereich wird durch das Gerät angezeigt, und zwar für den Funktionsbereich 1 durch eine weiße Kennleuchte auf dem Empfängergehäuse über der Fahrertür, bei Betrieb des Funktionsbereiches 2 durch zwei blaue optische Kennzeichen auf dem Sendergehäuse.

Bei Änderung der Fahrtrichtung und bei Trassenwechsel kann man sich nach Einfädelung in den fließenden Verkehr, wenn andere Hinweise fehlen, sowohl an Sender und Empfänger der voranfahrenden Fahrzeuge als auch an denen des Gegenverkehrs darüber informieren, welcher Funktionsbereich in der eingeschlagenen

Patentanspruch

Warngerät in Kraftfahrzeugen mit einer Empfangs- und Sendeeinheit, die Steuerungselemente und eine optische Anzeige aufweist, wobei aus den Geschwindigkeitsänderungen des vorausfahrenden Verkehrs Warnsignale erzeugt und diese Warnsignale über Funk an nachfolgende Kraftfahrzeuge übertragen und optisch angezeigt werden, dadurch gekennzeichnet.

- daß das Warngerät im Kraftfahrzeug zwischen der Fensterscheibe und dem oberen Fensterrahmen an der Fahrersitztür angeordnet ist und
- daß das Warngerät auf drei Funkkanälen Warnsignale sendet, wobei auf dem ersten Funkkanal Warnsignale bei herabgesetzter

new Milfolium was information Vene Enquite

die Gesammeligkeit des coveres fortwarden Vertellus wird anogonald, somi sor of dir Angelon (+) will als cinfustelled Controllivela Velan 2 vasiehen

Geschwindigkeit gesendet und optisch als durchscheinende Verkehrszeichen angezeigt werden und auf dem zweiten Funkkanal Warnsignale bei stark gedrosselter Geschwindigkeit gesendet und optisch als weißes Blinklicht mit Verkehrszeichen angezeigt werden und auf dem dritten Funkkanal Warnsignale bei Stillstand des Kraftfahrzeugs gesendet und optisch als rotes Blinklicht angezeigt werden.


Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

Nummer: Int. Cl.⁵: DE 42 03 930 C2 G 08 Q 1/0965

Veröffentlichungstag:

3. Juni 1993

Blatt 1



Nummer: Int. Cl.⁵; DE 42 03 930 C2 G 08 G 1/0985

Veröffentlichungstag:

3. Juni 1993

Blatt 2

Funkgesteuertes,mobiles Fernwarngerät für Kraftfahrzeuge bei Nebel,Stau,Unfall und Verkehrsstockung

Maßstab 1 : 2

Капп

Sattel

Sch


Sen-

der

Befestiqungs.

schraube

11em



Außengerät - Innere Schalt-"Informations- und Betriebspult"

K03

IBP

Fensterscheibe Stromzuführung -

ന ന

lem,

St

ch

und Steuerelemente

Reichweite" "Funktionsbereiche", Taste "NO" für Bereich 1, Taste "SW" für Bereich 1.000 E 1.200 "Fern-Informations-Frequenz, ca. "Warn-u.Notfall-W.-Frequenz,ca. "Nah- Informations-Frequenz, ca. (K1) (K2) "Empfangstell, Kanal Kanal Kanal

"Sendetell" ,Kanal 1 bis 3 identisch mit Empfangstell "LED"s , FB 1 u. 2 "grün","K1 weiß","K2 gelb","K3 rot"

(betriebsbereit)

308 122/328

S O